

UPOZORNĚNÍ: Bezdrátové sítě routerů jsou provozovány v nelicencovaných frekvenčních pásmech. Použití technologie v těchto pásmech podléhá v ČR Všeobecnému oprávnění ČTU č. VO-R/12/09.2010-12.

Nastavení frekvence vysílání při použití routeru Mikrotik RB951/RB751

Základní konfigurace námi dodaného routeru zahrnuje nastavení vysílací frekvence na frekvenčním kanálu, který byl v době instalace nejvhodnější, nebo v případě osobního odběru routeru na naší provozovně je přednastaven náhodný frekvenční kanál (1-11).

V závislosti na **koncentraci** okolních bezdrátových sítí se ovšem v průběhu používání Vaší bezdrátové sítě může vyskytnout **rušení stávající nastavené vysílací frekvence routeru**.

Projevem tohoto rušení bývá nejčastěji **odpojování** bezdrátových zařízení od routeru, popř. **zpomalení** bezdrátového připojení (Internetu), a to buď **náhodně, nebo v určitou denní dobu**, kdy je zvýšené okolní vysílání jiných routerů, nebo bezdrátových zařízení.

V tomto případě je nutné manuální **přenastavení frekvence**, na které je nyní vysílaná Vaše bezdrátová síť.

Postup nastavení frekvence

Pro změnu kanálu je nutné se přihlásit do administrace routeru.

Na **předávacím protokolu**, který jste obdrželi k routeru, naleznete IP adresu – kolonka "**IP** adresa" v "**Síťové nastavení LAN**", kterou následně zadáte do Vašeho internetového prohlížeče.

RouterOS v5.	25			IVI	IKrotik
ou have connected to a dministrator.	router. Administra	ative access only. If thi	s device is not in your p	oossession, please contact y	our local network
WebFig Login:					
Login: admin		Login			
'assword:					
	=80				
		\bigcirc			

Do formuláře, který se objeví, zadáte "**přístupové údaje na router**" z předávacího protokolu k routeru.

V prostředí administrace routeru zvolte v levém panelu "Wireless"...

Quick Set	
Interfaces	
Wireless	
Bridge	
PPP	
Mesh	
IP	•
MPLS	►
Routing	•
System	•

...a následně poklikejte na název "WiFi"

Add New	Scanner Fr	eq. Usage Alignment W	ireless Sn	iffer	eless Snoop	er
1 item						
	▲ Name	Туре	L2 MTU	Тх	Rx	Tx Packe (p/s)
D	WiFi	Wireless(Atheros AR9	2290	0 bps	0 bps	0

Pod označním "**Frequency**" máte uvedenu frekvenci, na které router aktuálně vysílá. Pro jeho změnu rozbalte roletkové menu a vyberte libovolnou jinou frekvenci.

OK Cancel Apply	Advanced Mode	Scan	Freq. Usage	Align	Sniff
running ap not running not slav	/e				
Enabled					
Name	WiFi				
Туре	Wireless(Ath	eros AR93	00)		
MTU	1500				
L2 MTU	2290				
MAC Address	D4:CA:6D:D	F:8E:F6			
ARP	enabled	•			
Chip Info	mac:0x200/0	x1, phy:0	x0, a5:0x0, a2:0)	k0, eeprom	1:0×0
PCI Info					
Mode	ap bridge				
Band	2GHz-B/G/N	1 💽			
Channel Width	20MHz		•		
Frequency	2412		▼ MHz		

PAMICO CZECH, s.r.o. • Sobotecká 565, 511 01 Turnov • Česká republika Tel.: +420 484 840 000, +420 772 720 000 • Fax: +420 484 840 012 • E-mail: info@pamico-czech.cz • www.pamico-czech.cz

Mode		ap bridge	-
Band		2GHz-B/G/N 💌	
Channel Width		20MHz	-
Frequency		2412	MHz
SSID	•	2412 2417]
Scan List	•	2422 2427 2432	
Wireless Protocol		2437 2442	
Security Profile		2447 2452	
Bridge Mode		2457 2462	

Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko "OK".

V případě **přetrvávajících** potíži postup **opakujte** s nastavením **odlišného** frekvenčního kanálu.